



GoedHuys Standlak zijdeglans PU

Omschrijving:

Een luchtdrogende hoogwaardige zijdeglansverf op basis van een gemodificeerde polyurethan - alkydhars.

Toepassing:

Het afschilderen van hout en metaal, nadat deze ondergronden op de juiste manieren zijn voorbehandeld. De duurzaamheid van de verf is mede afhankelijk van de juiste beglazing, constructie en voorbehandeling. De afwerklaag is geschikt op hout voor binnen en buiten, zoals kozijnen, deuren, kasten e.d.

Eigenschappen:

- < Prettig verwerkbaar
- < Zeer fraaie zijdeglans
- < Kras -en slijtvast
- < Duurzame elasticiteit
- < Goede vloeiing
- < Bestand tegen de gebruikelijke huishoudelijke chemicaliën

Kleuren:

Wit, RAL, NCS en alle kleuren van gangbare verfmerken.

Verpakking:

Blikken van 1 liter, 2,5 liter en 5 liter.

Rendement:

Theoretisch rendement

13 – 15 m² per liter, afhankelijk van de kleur.

Praktisch rendement

Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de applicatiemethode die men gebruikt, de weersomstandigheden, object, conditie, profiel van het object en de ervaring.

Verwerkingsgegevens:

- < De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
- < Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C
- < Het product niet verwerken bij een luchtvochtigheid hoger dan 85%.



Droogtijden:

Droogtijden bepaald bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 45 %

Stofdroog na :	1,5 uur
Kleefvrij :	3,5 uur
Overschilderbaar na :	18 uur

Droogtijden bepaald bij 13°C en een relatieve vochtigheid van 85 %

Stofdroog na :	3,5 uur
Kleefvrij :	6 uur
Overschilderbaar na :	24 uur

Behandeling systemen:

Nieuwbouw

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standgrond PU of GoedHuys Standlak PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak PU

Nieuw hout

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Vette houtsoorten ontvetten, kaal hout gronden met GoedHuys snelgrond of GoedHuys vulgrond
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standgrond PU of GoedHuys Standlak PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak PU

Bestaand schilderwerk

- < De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.
- < Geheel goed ontvetten met ammonia en water of verfreiniger
- < Schuren en plaatselijk repareren en waar nodig schraal plamuren
- < Kaal hout en liggende delen bijgronden met GoedHuys standsysteem
- < Licht opschuren en het geheel voorlakken met bv GoedHuys Standgrond PU of GoedHuys Standlak PU
- < Licht opschuren en het geheel aflakken met GoedHuys Standlak PU